




**Tipos de ejecuciones**




**FR**  
Desmontaje radial




**FB**  
Ejecución brida




**FS**  
Con fusible para sobrecargas



**FD**  
Ejecución desacoplable



**FC**  
Ejecución cardan



**FE**  
Ejecución con espaciador